



Comunicações Unificadas

Correio de Voz	Programação usuário
Nº de toques para transbordo (de 0 a 9)	
	19 + N (N= número de toques antes do transbordo)
Direcione as chamadas para Caixa Postal	
Ramal ocupado ou não atender após o número de toques	# 40
Ramal livre ou não atender após o número de toques	# 41
Deixar as chamadas na espera	# 41
Cadeado Eletrônico, no seu ramal digite...	
Ativar o cadeado	13 + Senha (3 dígitos)
Desativar o cadeado	14 + Senha (3 dígitos)
Alterar a senha do cadeado	15 + Senha atual + Nova senha
Esqueceu a senha	execute um "Reset da Senha de Cadeado"
Grave a mensagem de saudação, de qualquer ramal digite...	
Grava a mensagem de saudação	# 2+ nº do seu Ramal + Senha do cadeado + 1
Escuta a mensagem de saudação	# 2+ nº do seu Ramal + Senha do cadeado + 2
Remove a mensagem de saudação	# 2+ nº do seu Ramal + Senha do cadeado + 0
Ouçã as mensagens gravadas na sua Caixa Postal	
Ouvindo a mensagem no seu ramal	# 1+ Aguarde o BIP + Senha do cadeado
Ouvindo a mensagem de um ramal IP	# 1+ nº do seu Ramal + Senha do cadeado
Ouvindo a mensagem estando em outro ramal	# 1+ nº do seu Ramal + Senha do cadeado
Remova ou ouça novamente as mensagens gravadas	
Digite durante a mensagem ou logo após o bip e você removerá a mensagem	0
Remove todas as mensagens	*
Ouvi a mensagem anterior	4
Ouvi novamente a mensagem atual	5
Ouvi a mensagem seguinte	6
Ausente/Presente/Não Perturbe do seu ramal digite...	
Ausente	#31
Presente	#30
Não Perturbe	#32